

## C Fundamentempfehlung mit Mauerabdeckplatte

- ! ACHTUNG, DIE MAUERN MÜSSEN IMMER BAUSEITS ERSTELLT WERDEN
- AUCH, WENN DIE MONTAGE DURCH UNSER TEAM ERFOLGT !

Für ein Mauergewächshaus sind die Standardmauerhöhen von 43 cm bis 83 cm.

Andere Mauermaße sind auf Kundenwunsch möglich.

Wo Ihre Eingangstüre sein soll, muss die Mauer ausgespart werden.

Die Auflage für die Mauerabdeckplatte muss waagrecht sein.

Das Maß in unserem Fundamentplan muss das Außenmaß Ihrer Mauer sein.

Die Mauer muss mindestens 9 cm stark sein.

Nach innen kann die Mauer auch stärker als 9 cm sein, wodurch eine Ablagefläche bzw. eine Fensterbank entsteht. Weiterhin können Sie die Mauer innenseitig isolieren.

Die Mauer muss fachgerecht hergestellt werden.

Das Fundament für Ihre Mauer richtet sich nach Ihrem Untergrund und Ihren Mauerwünschen.

Hierzu können wir keine Angaben machen.

### 1 Fundament / Untergrund



### 2 Mauer erstellen



### 3 Profil installieren

